打张型夹紧器

Expansion clamp

扩张夹紧器 双动型 7MPa

model CGC



model CGC

CGC

大小

Ε

卡住内径 : 卡爪数

1

070 073 076 079 082 :2卡爪

CGC - N2

2

085 09 10

:2卡爪

3

11 12 13

:3卡爪

13 14 15 16 :3卡爪

为订货生产品。


型 묵	大小			CGG	C-N21	E *1			(CGC-	N22E				CG	GC-N2	3E	
型写	卡住内径		070	073	076	079	082	085	09	10	11	12	13	12	13	14	15	16
卡爪数						2卡	Т							3+	₹爪		,	
夹紧力 (油压	为7MPa时)	kN	1.92*2		2	.24		3.04*2			3.54					7.50		
径向扩张力	(油压为7MPa时)	kN	6.7*2		7	.8		9.5*2			11.1					23.4		
锥形主杆行和	程	mm								4.	.8							
夹紧行程		mm								1.	2							
油红宓旱	夹紧	cm³			1.7					2.	.7					5.8		
油缸容量	放松	cm³			2.3					3.	.5					7.2		
允许偏心量	*3	mm								±0.	.5							
推荐使用的名	气压排尘	MPa								0.	.3							
推荐检测气质	<u> </u>	MPa								0.	2							
质量		kg			0.38					0.	50					0.83		
安装螺栓推	荸紧固扭矩 ^{※4}	N·m			3.5					7						12		
工件材质							铝、钢	等 (HRC	230 以	下) 根	据条件	‡也可有	使用铸	铁。				
允许最小卡伯	注内径	mm	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.7	9.7	10.7	11.7	12.7	11.7	12.7	13.7	14.7	15.7
允许最大卡伯	主内径	mm	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	9.2	9.7	10.7	11.7	12.7	13.7	12.7	13.7	14.7	15.7	16.7
卡住内径锥爪	卡住内径锥度 (拔模斜度)				3°以下													
卡住内径圆度										0.1以	下							

- ●油压范围:1.5~7 MPa (CGC-N21E070、CGC-N22E085:1.5~6 MPa) ●保证耐压:10.5 MPa (CGC-N21E070、CGC-N22E085:9 MPa)
- ●使用环境温度:0~70 ℃ ●使用流体:普通矿物油基液压油 (相当于ISO-VG32)
- ●如果不具备上述钳夹内径条件,请向敝社咨询。

※1:在CGC-N21E070, 073, 076, 079, 082型中,未设置放松检测阀。 ※2:油压为6MPa时的值。

※3:由于有偏心机构,所以不具有工件定位机能。 ※4:安装螺栓的强度等级为12.9。

夹紧力与油压



油压	МРа	1.5	2	3	4	5	6	7
CGC-N21E 夹紧力 F=0.320×P:油压	kN	0.48	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24
CGC-N22E 夹紧力 F=0.506×P:油压	kN	0.76	1.01	1.52	2.02	2.53	3.04	3.54
CGC-N23E 夹紧力 F=1.072×P:油压	kN	1.61	2.14	3.22	4.29	5.36	6.43	7.50

● CGC-N21E070、CGC-N22E085的油压为1.5~6 MPa。

CGC

model CGC-N21E

2卡爪 ø7.0 7.3 7.6 7.9 8.2




model **CGC-N22E** 2卡爪 3卡爪



model CGC-N23E

3卡爪 ø12 13 14 15 16





①卡爪支撑机构 (PAT.)

●在油压 (油缸③部) 的强力支撑下,卡爪具有很大钳夹力,可防止夹紧时卡 爪滑脱。放松时由油缸⑥部支撑卡爪。


②误夹紧检测阀 (PAT.)

- 由气压检测器检测误夹紧,使夹紧确认更可靠。→参照587页
- ③防止铁屑侵入的密封构造 (PAT.)
- ●锥形主杆与卡爪及防尘密封完全接触无间隙,因此可防止铁屑侵入。
 - →参照590, 591 页
- ●切削加工时不需要气压排尘,因而气压消费量小,同时可以避免吹扫烟尘 的不良环境。
- ●防尘密封不发生扭曲变形,经久耐用。

4 放松检测阀 (PAT.)


- 放松时活塞上升,打开放松检测阀,可靠地检测放松状态。→参照588页
- ⑤气压检测排气与气压排尘共用一条气压回路 (PAT.)
- ●放松检测阀及误夹紧检测阀的排气回路与气压排尘回路共用,因而可减少 气压回路,使设计十分容易。
- ⑥以活塞A确定行程终端的构造 (PAT.)
- ●卡爪扩张后, 进入夹紧行程 (下降), 不会继续扩张伤及防尘密封。
- ●夹紧器内部设有行程终端,对埋入深度公差无要求。

- ① 在活塞②、⑧与套筒的作用下,锥形主杆和卡爪上升。此时,卡爪沿着锥形主杆外径收回被引进内侧。
- ② 工件装卡在到位面上。



工件夹持


- ① 在夹紧油压的作用下,活塞④依旧保持在上升位置,活塞⑧与锥形主杆下降。
- ② 卡爪在活塞④、套筒作用下保持上升位置,沿着锥形主杆的平楔面向水平方向扩张,卡住工件夹持孔的内壁。
- ③ 卡爪卡住工件夹紧孔的内壁并将工件向下拽动,直到工件被完全夹持到夹紧器的到位面上。



双动型

卡爪的扩张行程较大

卡爪水平方向的扩张行程具有余量,夹紧孔的实际尺寸相对于公称尺寸可有1.0 mm (※)的直径变动范围,因此可吸收铸孔浇铸成形时的尺寸公差,实现可靠的夹持。




※:CGC-N21E070, 073, 076, 079, 082的扩张行程为0.7mm。


耐久性优异的锥形主杆和卡爪

- ① 扩张型夹紧器的工件夹紧力,是由锥形主杆的平楔面传递到卡爪的。锥形主杆下降时,卡爪沿平楔面向水平方向扩张,钳住夹紧孔。之后,卡爪下降,将工件固定于到位面,完成工件夹紧。

到位面可再研磨 (Max.0.1 mm)




可吸收夹紧孔间距的误差



由于有偏心机构,所以不具有工件定位机能。


内置强力气压排尘回路


从卡爪与防尘密封的缝隙吹出气流进行清扫,去除到位面上附着的切屑及冷却液。 为了方便在装卡时进行气压排尘以及排出切屑和冷却液,在到位面之间设有排出槽。



检测工件到位不良的检测口


夹紧器在夹有切屑的情况下动作时(图1-a),或由于工件扭曲、工件装卡不良、工件在悬浮于到位面1.2mm以上的情况下(图1-b)被装卡时,由于工件没有被夹持在到位面上,检测气压从检测口排出,因而检测出工件到位不良。






工件到位不良

由于从检测口处检测气压被排出,气 压检测器不动作,于是检测出工件到 位不良。



工件到位完成

检测口被工件堵住,气压检测器检测 出工件到位完成。





状态	检测口	气压检测器信号	油压压力开关
工件到位不良	Open	气压检测器 OFF (检测气压吹出)	夹紧油压 ON


检测夹紧不良的误夹紧检测阀

PAT. JP4297511 US8246029 EP2253419

因卡住内径的锥度过大而卡爪打滑不能正常夹紧时 (图2-a),因为误夹紧检测阀打开,排出检测气压,因而可检测出误夹紧。夹紧孔比允许值大时 (图2-b),万一卡爪破损 (图2-c) 也同样能检测出误夹紧。









误夹紧

在活塞 (A) 的作用下误夹紧检测阀打开,排出检测气压。气压检测器不起动,所以能检测出误夹紧。

夹紧完成

因为误夹紧检测阀依旧关闭,所以气 压检测器检测出正常夹紧完成。





误夹紧	Open	气压检测器 OFF	夹紧油压 ON
状态	误夹紧检测阀	气压检测器信号	油压压力开关

检测放松动作完成的放松检测阀

放松完成时,即使在工件堵住检测口的状态下,因为放松检测阀打开,检测气压被排出,所以利用气压检测器能检测出放松 完成。


在CGC-N21E070, 073, 076, 079, 082型中,未设置放松检测阀。


放松完成

在活塞®的作用下放松检测阀打开, 排出检测气压。气压检测器不起动, 所以能检测出放松完成。

夹紧完成


在夹紧油压的作用下,放松检测阀关闭,气压检测器检测出正常的夹紧完成。






状态	放松检测阀	气压检测器信号	油压压力开关
放松完成	Open	气压检测器 OFF (检测气压吹出)	放松油压 ON
夹紧完成	Close	气压检测器 ○N (检测气压断流)	夹紧油压 ON






夹紧完成




状态	检测口	误夹紧检测阀	放松检测阀	气压检测器信号	油压压力开关
放松完成	Close	Close	Open	气压检测器 OFF (检测气压吹出)	放松油压 ON
夹紧完成	Close	Close	Close	气压检测器 ○N (检测气压断流)	夹紧油压 ON

工件到位不良



误 夹 紧




状态	检测口	误夹紧检测阀	放松检测阀	气压检测器信号	油压压力开关
工件到位不良	Open	Close	Close	气压检测器 OFF (检测气压吹出)	夹紧油压 ON
误夹紧	Close	Open	Close	气压检测器 OFF (检测气压吹出)	夹紧油压 ON

大幅度减少空气消费量的无气压排尘型


PAT. JP5674191 US8800982 EP2543468

新构造的无气压排尘型,因为在主杆、卡爪及防尘密封之间没有切屑进入的空间,所以加工中无需气压排尘。

对于加工中不可缺少气压排尘的气压排尘型 (旧型:参照右图), 50L/min (0.3MPa) 的气压是一直需要的 (卡住内径为ø12时)。开发的新型号, 空气排尘被限定在夹紧、放松动作时及工件交换时, 所以可大幅度削减空气消费量, 节省能源。



2卡爪、3卡爪 无气压排尘型 夹紧时没有切屑进入的空间。



4卡爪(旧型) 气压排尘型 夹紧时产生切屑进入的空间。

无气压排尘型



卡爪数	卡住内径	夹紧力	型 号
	ø 7.0	1.92 kN (6MPa时)	CGC-N21E 卡住内径
2 上町	ø 7.3 7.6 7.9 8.2	2.24 kN (7MPa时)	CGC-NZTE 下住內住
2 卡爪	ø 8.5	3.04 kN (6MPa时)	CCC NOOF LANGE
	ø9 10	3.54 kN (7MPa时)	CGC-N22E 卡住内径




卡爪数	卡住内径	夹紧力	型 号
э ⊦ ш	ø 11 12 13	3.54 kN (7MPa时)	CGC-N22E 卡住内径
3 卡爪	ø 12 13 14 15 16	7.50 kN (7MPa时)	CGC-N23E 卡住内径

ø12、ø13, 具有夹紧力不同的两种模式。


扩张型夹紧器

产生切屑侵入的间隙 (旧型)




主杆、卡爪及防尘密封之间有间隙, 会有铁屑侵入, 因此经常需要气压排尘。

可靠防止切屑混入





主杆、卡爪及防尘密封之间无间隙,不会有铁屑侵入,因此加工中不需要气压排尘。




主杆、卡爪及防尘密封之间无间隙,不会有铁屑侵入,因此加工中不需要气压排尘。

外形尺寸图









- ●不附带安装螺栓。
- ●O形圈材质为FKM-90。
- ●到位面硬度为HRC55。
- ●本图为放松状态。






卡住内径的使用条件




					mm				
型 묵		CGC-N21E□							
坐 与	070	073	076	079	082				
E1	7.1	7.1	7.3	7.5	7.6				
E2	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7				
øF3	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7				
øF4	6.55	6.85	7.15	7.45	7.75				
øS	20.5	20.6	20.9	21.2	21.5				
øΤ	10.6	10.9	11.2	11.5	11.8				
øU	20	20.1	20.4	20.7	21				
øAD	5.4	5.7	6	6.3	6.6				

●CGC-N21E070,073,076,079,082为订货生产品。

安装孔加工图








※:放松侧油压接口应设置于侧面或底面。

- ●安装时,应在安装孔及倒角处涂抹适量的润滑脂。 如果润滑脂涂抹过多,则可能堵塞配管 孔而导致误检测。
- 为了防止O形圈受到损伤,必须施行30°的锥角加工。


外形尺寸图









- 不附带安装螺栓。
- ●O形圈材质为FKM-90。
- ●到位面硬度为HRC55。
- ●本图为放松状态。






卡住内径的使用条件




			mm			
型 号	CGC-N22E□					
空 与	085	09	10			
E1	8.3	8.3	8.9			
E2	4.6	4.6	4.6			
øF3	8	8.5	9.5			
øF4	8.05	8.55	9.55			
øS	22.5	22.5	23.5			
øΤ	12.1	12.6	13.6			
øU	22	22	23			
øAD	6.3	6.8	7.8			

● CGC-N22E085为订货生产品

安装孔加工图








※:放松侧油压接口应设置于侧面或底面。

- ●安装时,应在安装孔及倒角处涂抹适量的润滑脂。 如果润滑脂涂抹过多,则可能堵塞配管 孔而导致误检测。
- 为了防止O形圈受到损伤,必须施行30°的锥角加工。


外形尺寸图









- 不附带安装螺栓。
- ●O形圈材质为FKM-90。
- ●到位面硬度为HRC55。
- ●本图为放松状态。







卡住内径的使用条件



			mm
型号		CGC-N22E□	
坐 5	11	12	13
E1	9.4	9.9	10.4
E2	4.7	4.8	4.9
øF3	10.5	11.5	12.5
øF4	10.55	11.55	12.55
øS	24.5	25.5	26.5
øΤ	14.6	15.6	16.6
øU	24	25	26
øAD	8.2	9.2	10.2

安装孔加工图








※:放松侧油压接口应设置于侧面或底面。

- ●安装时,应在安装孔及倒角处涂抹适量的润滑脂。 如果润滑脂涂抹过多,则可能堵塞配管 孔而导致误检测。
- 为了防止O形圈受到损伤,必须施行30°的锥角加工。


外形尺寸图








- ●不附带安装螺栓。
- ●O形圈材质为FKM-90。
- ●到位面硬度为HRC55。
- ●本图为放松状态。






卡住内径的使用条件




					mm		
型 号	CGC-N23E□						
坐力	12	13	14	15	16		
E1	10.7	10.7	10.7	11	11.5		
E2	6	6	6	6	6.1		
øF3	11.5	12.5	13.5	14.5	15.5		
øF4	11.55	12.55	13.55	14.55	15.55		
øS	28	28	28	28.5	29.5		
øΤ	15.6	16.6	17.6	18.6	19.6		
øU	27.5	27.5	27.5	28	29		
øAD	9.2	10.2	11.2	12.2	13.2		

●CGC-N23E12,13,14,15,16为订货生产品。

安装孔加工图






※:放松侧油压接口应设置于侧面或底面。

- ●安装时,应在安装孔及倒角处涂抹适量的润滑脂。 如果润滑脂涂抹过多,则可能堵塞配管 孔而导致误检测。
- 为了防止O形圈受到损伤,必须施行30°的锥角加工。


卡爪配套件的更换

卡爪数	卡爪套件型号	夹紧器型号	配套件内容			
	CGC-N21EJ070	CGC-N21E070				
	CGC-N21EJ073	CGC-N21E073				
	CGC-N21EJ076	CGC-N21E076				
2-E m	CGC-N21EJ079	CGC-N21E079	防尘密封 × 1 卡爪 (参照左表)			
2卡爪	CGC-N21EJ082	CGC-N21E082				
	CGC-N22EJ085	CGC-N22E085	○形圏×1			
	CGC-N22EJ09	CGC-N22E09				
	CGC-N22EJ10	CGC-N22E10				
3卡爪	CGC-N22EJ11	CGC-N22E11				
	CGC-N22EJ12	CGC-N22E12				
	CGC-N22EJ13	CGC-N22E13				
	CGC-N23EJ12	CGC-N23E12				
	CGC-N23EJ13	CGC-N23E13	建议卡爪、防尘密封及O形圈在使用约20万次后			
	CGC-N23EJ14	CGC-N23E14	予以更换。请成套更换卡爪。			
	CGC-N23EJ15	CGC-N23E15	(请按照左表中的卡爪配套件型号订购。)			
	CGC-N23EJ16	CGC-N23E16				

夹紧时的卡住内径与主杆高度之间的关系



实际卡住内径与基准卡住内径之间的差 (mm)



主杆高度计算公式


ø7 ~ ø8.2:6.58-2.84×基准卡住内径之间的差


Ø8.5~Ø10:7.82-2.35×基准卡住内径之间的差

ø11 ~ ø16:8.82-2.35×基准卡住内径之间的差

例:CGC-N22E10 (基准卡住内径:ø10) 夹持ø9.8孔时 主杆高度=7.82-2.35×(-0.2)=8.29 mm

系统构成例






※1:为了防止自动搬送装置或机器手搬送的冲击使夹紧部破损,应设置工件导向杆。 工件导向杆可参照上图,选定时应考虑孔位精度。


※2: <u>扩张型夹紧器不具有工件定位机能</u>,应另设工件定位销。


CGC

油气压回路图




- 切削加工中不需要进行气压排尘,仅在工件搬入搬出及夹紧放松动作时需要进行气压排尘,清除切屑及杂物。
- ●使用气压检测器确认夹紧器本体动作时,气压回路的电磁阀®务必要为OFF。 另外,电磁阀要使用3通阀。使用2通阀时,检测气压不能排气,导致不能检测出误夹紧。





- 在放松回路里要设置出油节流控制的流量控制阀®,以调节动作速度。夹紧时放松油压回路的流量被挤压,产生背压,从而对活塞④施加油压,卡爪扩张之后锥形主杆下降,正常夹紧。使用进油节流控制的流量控制阀时,液压油被急速排出,卡爪滑动引起误夹紧。
- 调整夹紧油压的流量,让锥形主杆完成全行程动作0.3秒以上。使用过大流量则会对杆和卡爪产生冲击负荷,引起破损。
- 设置输出油量多的油泵时,仅使用出油节流控制的流量控制阀有可能不能调节动作速度。需要在①或②里设置流量控制阀②,来调节流量。



气压检测器单元©推荐使用条件

推荐气压检测器	SMC制 ISA3-F/G系列
推仔飞压恒测备	CKD制 GPS2-05、GPS3-E系列
推荐供给气压	0.2 MPa
推荐配管内径	ø4 mm (ISA3-F时为ø2.5 mm)
推荐配管总长	5 m以下

- ●为了防止切削液和铁屑等异物进入或粘附,气压检测器单元◎要使用带针电磁阀进行控制,一直供给 气压。
- ●如按左边以外的条件进行使用,则有可能检测器不 能正常检测。详情请向技术中心咨询。

动作流程

为了正确检测动作状态,请参照下图进行控制。

如果型号是 model CGC-N21E□


	状态	:	工件搬入	夹紧	气压排尘 OFF	夹紧完成 ※ 1	(切削加工)	气压排尘 ON	放松	放松完成 ※ 2	工件搬出
	工件夹紧	夹紧							\neg		
ь	工件大系	放松		/					_		
电磁阀控制	气压排尘	ON									
控制		OFF			_			/			
ניסו	松测气压	ON									
	检测气压	OFF									
油 压 P.S.	夹紧油压 P.	S. 1	OFF			0	N			OFF	
	放松油压 P.	S. 2	ON		OFF		OFF ON				
气压检测器信号	气压检测器					ON 或	OFF *3				

※1:夹紧完成: P.S. 1=ON P.S. 2=OFF 气压检测器=ON

※2:放松完成: P.S. 1=OFF P.S. 2=ON

※3:ON:夹紧 OFF:误夹紧

如果型号是 model CGC-N22E□, CGC-N23E□



※1:夹紧完成: P.S. 1=ON P.S. 2=OFF 气压检测器=ON※2:放松完成: P.S. 1=OFF P.S. 2=ON 气压检测器=OFF

※3:ON:夹紧 OFF:误夹紧

扩张型夹紧器

使用注意事项

- ●气压排尘回路中,请确保夹紧器安装面以外的配管内径在4mm以上。
- ●装卡工件时,请使工件的夹紧孔与到位面垂直。若在倾斜状态下夹紧,卡爪不能与夹紧孔均匀接触,会因负荷集中而导致夹紧器损坏。
- ●装卡工件前,请确认夹紧孔及夹紧器本体的到位面上无切屑和粉尘。若在夹杂切屑等的状态下使用,可能会因夹紧不稳定而导致加工精度下降。
- ●根据工件的材质及热处理条件的不同,卡爪相对于工件孔内面的卡入程度也不同。工件及夹紧孔的使用条件请严格遵守记载 (→581页)的要求。如果使用不符合条件的工件和夹紧孔,则无法实现可靠的夹紧。
- 夹紧孔为锥孔 (拔模孔等) 时,请在使用前对要夹紧的工件进行夹紧测试,确认动作是否正常。
- ●如果工件夹紧孔部分的壁厚很薄,夹紧时可能会发生变形。请在 使用前对要夹紧的工件进行夹紧测试,以确认薄壁部分是否发生 变形。
- ●请使用通过5μm以下过滤器的干燥空气。
- ●测量到位面的平面度时,请对夹紧侧提供油压,或者在夹紧侧与 放松侧均不加压的状态下进行测量。
- ●关于气压检测器检测距离范围, 请将其设定为距到位面上方 0.05mm以下。为了正确进行设定,请在工件与到位面之间使用 塞尺来设定检测距离。设定方法请参照气压检测器的使用说明 书。

请按照下表所示开关、气压检测器的组合来检测放松与夹紧的完成状态及误夹紧。(请参照油气压回路图。→602页)

如果型号是 model CGC-N21E□

用途	压力开关 1 (P.S. 1)	压力开关 2 (P.S. 2)	气压检测器
放松完成检测	OFF	ON	_
夹紧完成检测	ON	OFF	ON
误夹紧检测	ON	OFF	OFF

如果型号是 model CGC-N22E□, CGC-N23E□

用途	压力开关 1 (P.S. 1)	压力开关 2 (P.S. 2)	气压检测器
放松完成检测	OFF	ON	OFF
夹紧完成检测	ON	OFF	ON
误夹紧检测	ON	OFF	OFF

CGC